

Prüfstift MC4 PV-PST **Test plug MC4 PV-PST**

Mit diesem Prüfstift kann auf einfache Weise geprüft werden, ob der Kontakt des MC4 richtig in der Isolation eingerastet ist.

This test plug is used to control the correct location of the MC4 contact in the insulation.

PV-PST



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	 Montageanleitung Assembly instruction
PV-PST	32.6028	MA231

